Profile	Supplier & Style		Name	Hem	Fir	Poplar	FJP 8' & 16'
			5/8 Alicia		1.40		
Backbands	AWI	AW-4380 L-7087	**1 1/8 BN – Fir**		3.20		
	Gascoigne	PF-280	**1 1/8 BN – FJP**				1.50 Interior
	Gascoigne	F-278	**1 5/16 OG – Fir**		2.50		
	Gascoigne	PF-278	**1 5/16 OG – FJP**				1.50 Interior
	AWI	L-7076	**1 7/16 OG 7076 – Fir**		3.20		
	AWI	L-7062	**1 1/8 Bevel 7062 – Fir**		3.20		
Baseboards	Gascoigne	H-845	**1 ½ Streamline – Hem**	1.90			
	Gascoigne	H-726	**2 ¼ Streamline – Hem**	2.40			
	Gascoigne	H-723	**3 ¼ Streamline – Hem**	3.20			
	AWI	L-4036	**3 3/8 Streamline – Fir**		4.50		
	Gascoigne	H-796	**1 ½ Sanitary – Hem**	1.80			
	Gascoigne	H-790	**2 ¼ Sanitary – Hem**	2.50			
	Gascoigne	H-625	**2 ¼ OG – Hem**	2.20			
	Gascoigne	PF-625	**2 ¼ OG – FJP**				1.00
	AWI	L-2091	**2 3/8 OG – Fir**		3.30		
	Gascoigne	H-623	**3 ¼ OG – Hem**	2.80			
	Gascoigne	P-623	**3 ¼ OG – MDF**				1.20
	Gascoigne	PF-623	**3 ¼ OG – FJP**				1.50
	Gascoigne	F-623 L-2091	**3 ¼ OG – Fir**		4.10		
	Gascoigne	H-618	**5 ¼ OG – Hem**	4.90			
	Gascoigne	P-618	**5 ¼ OG – MDF**				1.50
	Gascoigne	PF-618	**5 ¼ OG – FJP**				2.50
	Gascoigne	H-612	**3 ¼ Colonial – Hem**	3.20			
Base trims	Gascoigne	H-126	**½ x ¾ Base Shoe – Hem**	.80			
	Gascoigne	F-126	**½ x ¾ Base Shoe – Fir**		1.20		
	Gascoigne	PF-126	**½ x ¾ Base Shoe - FJP**				.75
	Gascoigne	S/O	**½ x 1 Base Shoe – Fir**		1.30		

Profile	*Supplier & Style*		*Name*	*Hem*	*Fir*	*Poplar*	*FJP 8' & 16'*
Base trims	AWI	AW-6204	**1 3/8 OG Shoe – Fir**		2.20		
Base caps	Gascoigne	H-173 L-1378	**¾ Base Cap – Hem**	1.00			
	Gascoigne	H-184 L-1235	**1" Base Cap – Hem**	1.20			
	AWI	1108	**1-1/16 Base Cap 1108 – Fir**		2.50		
	AWI	1109	**1 ¾ Base Cap 1109 – Pop**			2.20	
	AWI	1137	**1 3/8 Base Cap 1137 – Fir**		2.90		
	AWI	1176	**1 5/8 Bevel Base Cap – Fir**		3.10		
	AWI	AW-4468 L-1202	**1 5/8 OG Base Cap – Fir**		3.20		
Battens	HI	HI-42050 L-3055	**2 ½ Reeded batten – Pop**			2.60	
Bed molds	Gascoigne	S/O L-8074	**1 ¾ Bed mold – Fir**		2.40		
	AWI	L-8053	**2 ¼ Bed mold – Fir**		3.30		
	AWI	L-8054	**2 ¾ Bed mold – Fir**		4.60		
	AWI	L-8100	**3 Bed mold – Fir**		4.70		
Brick molds	Gascoigne	H-181	**1 9/16 Brick Mold – Hem**	3.10			
	Gascoigne	F-180	**1 ¼ x 2 Brick Mold – Fir**		4.60		
	Gascoigne	PF-180 L-7001	**1 ¼ x 2 Brick Mold – FJP**				2.00
	AWI	AW-4427 L-7088	**2 Brick mold 7088 – Fir**		5.70		
	AWI	AW-4426 L-7044	**2 ¼ Brick mold 7044 – Fir**		6.00		
Cant strips			**¾ Cant Strip – Pine**	.50			
			1 ½ Cant Strip – Pine	1.50			
Cap molds	AWI	L-7084	**2-3/8 Cap A – Fir**		6.00		
	Gascoigne	F-283	**2-3/8 Cap 283 – Fir**		4.20		
	Gascoigne	PF-283	**2-3/8 Cap 283 - FJP**				2.80
	AWI	L-7092	**2 3/8 Cap 7092 – Fir**		6.00		
Casings	Gascoigne	H-393 L-3211	**1 ½ Beaded – Hem**	1.70			
	Gascoigne	H-442 L-3057	**2 ¼ Beaded – Hem**	2.20			
	Gascoigne	H-395	**2 ½ Beaded – Hem**	2.70			

Profile	Supplier & Style		Name	Hem	Fir	Poplar	FJP 8' & 16'
Casings	AWI	L-3031	**2 ½ Beaded – Fir**		3.00		
	HI	HI-32060	**2 ½" Beaded – Pop**			2.70	
	Gascoigne	H-396	**3 ¼ Beaded – Hem**	3.20			
	Gascoigne	H-470	**1 ½ BN – Hem**	1.70			
	Gascoigne	H-473	**2 ¼ BN – Hem**	2.40			
	Gascoigne	P-473	**2 ¼ BN – MDF**				.80
	Gascoigne	PF-473	**2 ¼ BN – FJP**				1.10
	Gascoigne	F-452	**2 ½ BN – Hem**	3.70			
	Gascoigne	H-452	**2 ½ BN – Fir**		2.70		
	Gascoigne	PF-452	**2 ½ BN - FJP**				1.30
	Gascoigne	H-412	**3 ½ BN – Hem**	4.40 8' only			
	Gascoigne	F-412	**3 ½ BN – Fir**		4.00 R/L		
	Gascoigne	PF-412	**3 ½ BN – FJP**				1.80
	HI	HI-32017 L-4088	**2 ½ Callypso – Pop**			2.70	
	Gascoigne	H-356	**2 ¼ Colonial – Hem**	2.20			
	Gascoigne	F-356	**2 ¼ Colonial – Fir**		2.70		
	Gascoigne	PF-356 L-3171	**2 ¼ Colonial – FJP**				1.20 14'
	Metrie	MP-444	**3 ¼ Colonial – FJP**				2.10 15'
	Gascoigne	H-340	**2 ¼ Molded – Hem**	2.40			
	HI	HI-32065 L-3007	**2 ½ Molded – Pop**			2.70	
	Gascoigne	S/O L-4043	**2 ½ Step – Fir**		2.80		
	HI	HI-32008	**2 ½ Step – Pop**			2.70	
	Gascoigne	H-341.	**3 ¼ Step – Hem**	3.20			
	Metrie	MP-150	**3 ¼ Step – FJP**				2.20
	Gascoigne	F-333 L-5054	**3 ½ Step – Fir**		3.80		
	HI	HI-33017	**3 ½ Step – Pop**			3.50	
	Gascoigne	H-325	**1 5/8 Streamline – Hem**	1.60			

Profile	*Supplier & Style*		*Name*	*Hem*	*Fir*	*Poplar*	*FJP 8' & 16'*
Casings	Gascoigne	H-327 L-3246	**2 ¼ Streamline – Hem**	2.40			
	Gascoigne	H-508	**2 ½ Universal – Hem**	2.80			
	Gascoigne	H-300	**1 ½ Wedge – Hem**	1.70			
	Gascoigne	H-324	**2 ¼ Wedge – Hem**	2.40			
Chair rails	Gascoigne	H-297	**3 Chair Rail – Hem**	3.40			
	Gascoigne	H-296	**2 ½ Chair Rail – Hem**	3.00			
	HI		**1 5/8 Chair / Panel - Pop**			1.60	
	AWI	L-1136	**1 5/16 Chair Rail 1136 – Fir**		3.20		
	AWI	AW-2129 L-1167	**2 1/16 Chair Rail 1167 – Fir**		4.10		
Corner bead	Gascoigne	H-206	**¾ OS Corner – Hem**	1.60			
	Gascoigne	H-205	**1 1/16 OS Corner – Hem**	2.20			
	Gascoigne	H-204	**1 5/16 OS Corner – Hem**	3.00			
Corner post	Gascoigne	F-200	**2x4 Corner Post – Fir**		7.30		
Cornice	AWI	L-1142	**2 Cornice 1142 – Fir**		5.20		
	AWI	L-7009	**1 ¾ Cornice 7009 – Fir**		6.00		
	AWI	L-7010	**2 Cornice 7010 – Fir**		6.90		
	AWI	L-7016	**1 ¾ Cornice 7016 – Fir**		6.00		
Cove	Gascoigne	H-101	**½ Cove – Hem**	.70			
	Gascoigne	H-100	**¾ Cove – Hem**	1.10			
	Gascoigne	L-8044	**¾ x 7/8 Cove – Fir**		1.40		
	Gascoigne	H-086	**1 5/8 Cove – Hem**	1.80			
	AWI	L-8011	**1 ¾ Cove 8011 – Fir**		3.20		
	Gascoigne	H-084 L-8208	**2 ¼ Cove – Hem**	2.40			
	AWI	L-8045	**2 ¾ Cove – Fir**		4.60		
	AWI	L-8046	**3 ¼ Cove – Fir**		4.70		
	HI Metrie	HI-55002 MP-550	**5 ¼ Cove – Pop** **5 ¼ Cove – FJP**			6.90	 6.90
Crown	Gascoigne	H-068 L-8049	**1 5/8 Crown – Hem**	1.80			

Profile	*Supplier & Style*		*Name*	*Hem*	*Fir*	*Poplar*	*FJP 8' & 16'*
Crown	Gascoigne	H-054	**2 ¼ Crown – Hem**	2.50			
	AW	AW-3310 L-8050	**2 5/8 Crown – Fir**		4.20		
	Gascoigne	F-051	**3 ¼ Crown – Fir**		5.90		
	Gascoigne	PF-051 L-8103	**3 ¼ Crown - FJP**				2.00
	Gascoigne	H-049	**3 5/8 Crown – Hem**	3.60			
	Gascoigne	S/O L-8051	**4 ¼ Crown – Fir**		6.50		
	Gascoigne	PF-048	**4 ¼ Crown - FJP**				2.30
	HI	HI-5500	**5 ¼ Crown – Pop**			7.10	
	Gascoigne	PF-045 L-8318	**5 ¼ Crown - FJP**				2.80
	AWI	AW-3276	**1 ¾ Avondale Crown – Fir**		3.40		
	AWI	AW-3310 L-8052	**2 5/8 Avondale Crown – Fir**		4.60		
	AWI	AW-3304	**3 1/8 Avondale Crown – Fir**		5.00		
	AWI	L-8048	**2 ¼ French Crown – Fir**		3.30		
Drip cap	Gascoigne	F-188	**1 5/8 Drip Cap – Fir**		2.50		
	Gascoigne	F-190 L-9510	**2 3/8 Drip Cap – Fir**		4.20		
Fillet	Gascoigne	F-952	**1 ¼ Fillet – Fir**		1.50		
		PF-952 L-1175	**1 ¼ Fillet - FJP**				1.00 12' only
Glass bead	Gascoigne	H-046	**5/8 OG Glass Bead – Hem**	1.10			
	Gascoigne	F-151	**9/16 Bevel Stop 151 – Fir**		1.20		
		L-1166	**5/8 Glass Bead 1166 – Fir**		1.20		
	Gascoigne	F-155	**7/16 Glass Bead 155 – Fir**		1.20		
	Gascoigne	F-159	**Glass Bead 159 – Fir**		1.40		
	HI	HI-70160	**3/8 Bead Cove – Fir**		2.30		
Half round	Gascoigne	H-124 L-1141	**½ Half Round – Hem**	.70			
	Gascoigne	H-122 L-1236	**¾ Half Round – Hem**	1.30			
	Gascoigne	H-120	**1 Half Round – Hem**	1.40			
	Gascoigne	H-116 L-1115	**1 ½ Half Round – Hem**	2.70			

Profile	Supplier & Style		Name	Hem	Fir	Poplar	FJP 8' & 16'
Lattice	Gascoigne	H-269	**1 1/16 Lattice – Hem**	.90			
	Gascoigne	H-267	**1 5/16 Lattice – Hem**	1.00			
	Gascoigne	H-266	**1 5/8 Lattice – Hem**	1.20			
	Gascoigne	H-264	**2 1/8 Lattice – Hem**	1.40			
Panel mold	Gascoigne	H-182	**1 9/16 Panel mold – Hem**	1.90			
Panel cap	Gascoigne	H-291	**1 3/8 Panel cap – Hem**	2.00			
	Gascoigne	H-293	**2 Panel cap – Hem**	3.70			
Parting Bead	Gascoigne	H-254	**½ x ¾ Parting Bead – Hem**	.90			
Picture Mold	Gascoigne	H-273 L-7523	**1 ¾ Picture Mold – Hem**	2.10			
	AWI	L-7083	**2 1/8 Picture Mold – Fir**		4.00		
	AWI	L-7051 AW-4448	**1 ¾ Picture Mold – Fir**		4.00		
Quarter Round	Gascoigne	H-110	**¼ Quarter Round – Hem**	.50			
	Gascoigne	H-109	**3/8 Quarter Round – Hem**	.70			
	Gascoigne	H-108 L-1242	**½ Quarter Round – Hem**	.80			
	Gascoigne	H-105 L-1179	**¾ Quarter Round – Hem**	1.10			
		PF-105	**¾ Quarter Round - FJP**				.90
	AWI	L-1180	**1 Quarter Round – Fir**		3.60		
Railings	Gascoigne	H-231	**1 5/8 Flat Bottom Rnd – Hem**	4.20			
	Metrie	MP-231	**1 5/8 Flat Bottom Rnd – FJP**				3.10 18'
	AWI	L-9002	**2 x 3 Railing 9002 – Fir**		6.00		
	AWI		**2 Mini Breadloaf – Fir**		7.40		
Railings	Gascoigne	H-240	**2 3/8 Railing – Hem**	4.40			
	Gascoigne	PF-240	**2 3/8 Railing – FJP**				2.10 18'
	AWI		**2 ½" Large Breadloaf – Fir**		8.80		
			5 ¼ Keyhole Rail – F/J Cedar				9.00
Primed Wood Balusters	LJ Smith		**1 ¼" Square 42" – FJP** **1 ¾" Square 34" – FJP** **1 ¾" Square 42" – FJP**				6.00 9.70 11.05
Rake Trim	Gascoigne	H-044 L-8092	**1 ¼ Rake Trim – Hem**	1.70			
	Gascoigne	H-042	**2 ¼ Rake Trim – Hem**	4.20			

Profile	Supplier & Style	Name	Hem	Fir	Poplar	FJP 8' & 16'
Rake Trim	Limback L-2064	**2 3/8 Rake Trim – Fir**		3.50		
	Limback L-2068	**3 3/8 Rake Trim – Fir**		5.30		
Rounds	Gascoigne H-235	**¾ Round – Hem**	1.80			
	Gascoigne H-234	**1 1/16 Round – Hem**	2.00			
	Gascoigne H-233	**1 5/16 Round – Hem**	2.50			
	Gascoigne H-232	**1 9/16 Round – Hem**	2.70			
	Gascoigne S/O	**2 Round – Fir**		8.80		
Screen Mold	Gascoigne H-142	**¼ x ¾ Screen Mold**	.80			
Sill		**1-3/8 x 2-3/8 Sill – Cedar** **1-3/8 x 2-3/8 Sill – FJP Cedar**		8.90		4.60
Square	Gascoigne H-239	**11/16 Square – Hem**	1.10			
	Gascoigne H-238	**1 1/16 Square – Hem**	2.20			
Stops	Gascoigne H-870	**7/8 BN Stop – Hem**	1.10			
	Gascoigne H-869	**1 1/16 BN Stop – Hem**	1.20			
	Gascoigne H-866	**1 3/8 BN Stop – Hem**	1.40			
	Gascoigne H-865	**1 5/8 BN Stop – Hem**	1.90			
	Gascoigne H-863	**2 ¼ BN Stop – Hem**	2.30			
	Gascoigne L-1182	**7/8 OG Stop – Fir**		1.40		
	Gascoigne H-936	**1 3/8 OG Stop – Hem**	1.40			
Stair Nosing	Gascoigne F-909	**3 ¼ Stair Nosing – Fir**		9.00		
Stool	AWI L-9511	**1 x 3 ¼ Stool – Fir**		4.90		
	AWI L-9511	**1 x 5 ¼ Stool – Fir**		9.50		
	Gascoigne F-1021 L-9512	**5 3/8 French Stool – Fir**		14.00		
Wainscot Cap	Gascoigne H-292	**1 1/8 Wainscot Cap – Hem**	1.70			
Water Table	Hall L-9509	**3 ¼ Water Table - Cedar**		21.00 CEDAR		

HARDWOOD MOLDINGS

Profile	Supplier & Style		Name	Maple	Mahogany	Red Oak
Baseboards	Gascoigne	M-727	**2 ¾ Streamline – Mah**		2.50	
	AWI	AW-6253	**1 5/8 Sanitary – Mah**		3.60	
	Gascoigne	M-790	**2 ¼ Sanitary – Mah**		3.00	
Base Trim	Gascoigne	M-126	**½ X ¾ Base Shoe – Mah**		1.30	
	Gascoigne	O-126	**½ X ¾ Base Shoe – R. Oak**			1.20
	Gascoigne	MA-126	**½ X ¾ Base Shoe – Maple**	2.00		
	HI	HI-7008	**½ X ¾ Base Shoe – W. Oak**			1.50
Backsplash	Gascoigne	O-898	**3 ½ Backsplash – R. Oak**			6.20
Casings	Gascoigne	M-327	**2 ¼ Streamline - Mah**		2.10	
	Gascoigne	M-300	**1 ½ Wedge – Mah**		1.20	
	Gascoigne	M-324	**2 ¼ Wedge – Mah**		1.60	
	Gascoigne	O-473	**2 ¼ BN – R. Oak**			3.20
Corner Bead	Gascoigne	M-206	**¾ OS Corner – Mah**		2.00	
	Gascoigne	M-205	**1 OS Corner – Mah**		1.50	
Counter Edge	Gascoigne	MA-896	**1 ¾ Counter Edge – Maple**	3.80		
Cove	Gascoigne	M-100	**¾ Cove – Mah**		1.10	
Quarter Round	Gascoigne	M-105	**¾ Quarter Round – Mah**		1.10	
	Gascoigne	O-105	**¾ Quarter Round – R. Oak**			1.80
Reducer Strip	HI	HI-81000	**1 3/8 Reducer Strip – R. Oak**			2.80
	HI	HI-82000	**2 Reducer Strip – R. Oak**			3.60
Screen Mold	Gascoigne	M-142	**¾ Screen Mold – Mah**		.80	
	Gascoigne	O-142	**¾ Screen Mold – R. Oak**			1.20
Square	Gascoigne	O-239	**¾ Square – R. Oak**			1.80
Stops	Gascoigne	M-866	**1 ¼ Double BN Stop – Mah**		1.10	
	Gascoigne	M-865	**1 5/8 Double BN Stop – Mah**		1.30	
Strip Floor	HI		**2 Strip Floor – R. Oak**			2.80
Stair Nosing	HI	HI-83000	**3 ½ Stair Nosing – R. Oak**			7.00
	HI	HI-83000	**3 ½ Stair Nosing – W. Oak**			14.00